


Montagevoorschrift

SWL-A 84 4000LM


SWL-A 84 8300LM

SWL-A 84 17000LM




Let op! Installatie en onderhoud van het armatuur mag uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd elektrotechnisch installateur conform de geldende richtlijnen en voorschriften. Het is niet toegestaan het armatuur onder spanning te plaatsen.

Afmetingen armatuur




Omschrijving	L	B	H1	H2	Montagehoogte	Gewicht
SWL-A 84 4000LM	281	204	30	46	4 - 8 meter	2,9 kg
SWL-A 84 8300LM	281	324	30	46	4 - 12 meter	4,0 kg
SWL-A 84 17000LM	485	348	50	67	6 - 25 meter	7,6 kg



- Met behulp van de instelbare bevestigingsmodule kan het armatuur worden vastgezet in verschillende hoeken tussen 0-360 graden.



SWL-A 84 4000LM



SWL-A 84 8300LM



SWL-A 84 17000LM

- Alleen originele onderdelen gebruiken bij onderhoud.



- Dit armatuur is zodanig ontworpen dat het niet door een eindgebruiker geopend hoeft te worden. De schijnwerper is voorzien van gehard glas. Neem contact op met de leverancier indien het product defect is. De garantie vervalt indien het armatuur is geopend.

WWW.NORTON.NL